

Bedienungsanleitung WS 9180

Funktionen:

- Funkuhr
- Datumsanzeige
- Wochentagsanzeige in 5 Sprachen
- Innen- und Außentemperaturanzeige in °C oder °F
- Temperaturtrendindikator
- Batterieendanzeige

LCD Display:

Zeile 1: Zeitanzeige in 12/24h Anzeige

- Stunden- und Minutenanzeige
- Sekundenanzeige
- Snooze-Funktion
- Funkuhrsymbol
- 2 Alarmzeiten

Zeile 2: Datumsanzeige: Tag / Monat

- Wochentagsanzeige in: Deutsch (GE), Englisch (EN), Französisch (FR), Italienisch (IT), Spanisch (SP)

Zeile 3: Innentemperatur in °C / °F

- MIN/MAX Innentemperatur
- Batterieendanzeige

Zeile 4: Außentemperatur in °C / °F

- MIN/MAX Außentemperatur
- Außensensor Batterieendanzeige
- Temperaturtrendindikator
(steigend, konstant, fallend)

Anleitung:

In den ersten 4-5 Minuten empfängt die Temperaturstation das Signal vom Außensensor. Das Symbol im Display blinkt dann.

Stellen Sie den Außensensor und die Temperaturstation nebeneinander. Entfernen Sie nun die Batterieabdeckung des Sensors und legen Sie innerhalb 2 Minuten die Batterien entsprechend der richtigen Polarität ein. Schließen Sie den Batteriedeckel wieder.

Die Außentemperatur wird empfangen und erscheint auf dem Display.

Empfangen Sie innerhalb von 3 Minuten kein Signal vom Außensender beginnt die Station nach dem Funkuhrsignal zu suchen.

Drücken Sie noch einmal "Zz/REGISTER" um erneut nach der Außentemperatur zu suchen.

Temperaturanzeige in °C oder °F:

Drücken und halten Sie "SELECT" für 3 Sekunden.

Drücken Sie "SET/RESET" um °C (Celsius) oder °F (Fahrenheit) auszuwählen.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "SELECT".

Manuelle Zeiteinstellung:

Drücken und halten Sie "CLOCK" für 3 Sekunden.

Drücken Sie "SET/RESET" um 12/24 Stundenanzeige auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit "CLOCK". Die Auswahl der Wochentagsprache Deutsch (GE), Englisch (EN),

Französisch (FR), Italienisch (IT), Spanisch (SP). Zweite Zeitzone, Stunden, Minuten, Sekunden, Jahr, Monat und Tag werden in der gleichen Abfolge eingestellt. Drücken Sie

"CLOCK" um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren.

Zeitzoneendisplay:

Um die zweite Zeitzone zu sehen, drücken Sie "CLOCK". Um zur normalen Zeitanzeige zurückzukehren drücken Sie wieder "CLOCK".

Alarmfunktion:

Alarめinstellung A1 & A2:

Sie können 2 separate Alarmzeiten einstellen.

Drücken und halten Sie "ALARM" für 3 Sekunden.

Danach drücken Sie "SET/RESET" um die Stunden einzustellen, drücken Sie "ALARM" um die Eingabe zu bestätigen. Drücken Sie "SET/RESET" erneut um die Minuten einzustellen.

Drücken Sie "ALARM" um die Eingabe zu bestätigen, danach erfolgt die Einstellung des zweiten Alarms.

Aktivieren und deaktivieren des Alarms:

Drücken Sie "SET/RESET". Sie sehen anhand der Symbole A1 & A2 ob der Alarm aktiviert ist oder nicht.

Alarm ausschalten:

Betätigen Sie die "ALARM" Taste sobald der Weckalarm ertönt. Der Alarm befindet sich im Schlummermodus und ertönt erneut in 5 Minuten. Um den Alarm ganz auszuschalten, drücken Sie "SET/RESET". Das Glockensymbol verschwindet auf dem Display.

Alarmzeiten anzeigen:

Drücken Sie die "ALARM" um Alarm 1 zu sehen. Drücken Sie erneut "ALARM" um Alarm 2 zu sehen und anschließend wieder in den Normal-Modus zurück zu kehren. Sie gelangen automatisch zurück zur Zeitanzeige wenn keine Taste betätigt wird.

Weckwiederholung (Snooze):

Betätigen Sie die "Zz/REGISTER" Taste um Snooze zu aktivieren. Auf dem Display erscheint und blinkt das Glockensymbol und Zz. Nach 5 Minuten ertönt der Alarm erneut.

Drücken Sie "SELECT" um die Snooze-Funktion zu deaktivieren. Das Glockensymbol und Zz

verschwinden auf dem Display.

MIN/MAX Temperatur:

Die Station kann die maximale und minimale Temperatur anzeigen und speichern.

- Drücken Sie "SELECT" 1x um die gespeicherte max. Temperatur zu sehen
- Drücken Sie "SELECT" 2x um die gespeicherte min. Temperatur zu sehen
- Drücken Sie "SELECT" 3x um zur normalen Zeitanzeige zurück zu kehren
- Um die gespeicherte max. oder min. Temperatur zurück zu setzen drücken Sie "SET/RESET" während Sie die Temperaturanzeige sehen. Sie gelangen dann wieder zum Normal-Modus.

Temperaturanzeige:

Der Pfeil in der Displayanzeige zeigt die Tendenz der Außentemperatur an. Der Pfeil zeigt nach unten wenn die Außentemperatur um 1° innerhalb der letzten Stunde gesunken ist und nach oben wenn die Temperatur um 1° innerhalb der letzten Stunde gestiegen ist. Der Pfeil steht waagrecht wenn die Außentemperatur konstant geblieben ist.

Batterien austauschen:

Die Batterieendanzeige erscheint auf dem Display sobald die Batterien des Senders ersetzt werden müssen.

Entfernen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie 2 AA Batterien in richtiger Polarität ein.

Halten Sie "Zz/REGISTER" 3 Sekunden lang gedrückt bis die Balken auf der Anzeige blinken.

Die Station sucht jetzt automatisch nach dem Außensender.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von

Altbatterien gesetzlich verpflichtet!

