Kurzanleitung MA10101 Kabeltemperatursensor



MOBILE-ALERTS Sensor

Dies ist ein Sensor aus dem System "MOBILE-ALERTS", er ist ausschließlich mit diesem System verwendbar. Zum Betrieb dieses Sensors benötigen Sie ein Gatewav.

Batterien in den Aussensender einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach des Sensors und legen Sie 2x AAA Batterien polrichtig ein.

Sender hinzufügen

Öffnen Sie die Äpp, es wird die Übersicht angezeigt. Tippen Sie auf "Neuen Sensor hinzufügen" und scannen Sie den QR Code auf der Rückseite des Temperatursensors. Legen Sie anschließend eine Bezeichnung für den Sender fest.

Technische Daten

Batterien: 2 x Micro (LR03, AAA)

Alkaline

Batterielebensdauer: ca. 2 Jahre
Messhereich: -29 9°C his +59 9°C

Genauigkeit: 1 Grad Messintervall: 7 Minuten Reichweite: 100m (Freifeld)

Länge Messfühlerkabel: 1m

unter www.mobile-alerts.eu

Weitere Informationen und eine ausführliche Beschreibung finden Sie in der App unter Info oder

Die Konformitätserklärung können Sie hier abrufen: www.mobile-alerts.eu/technoline/doc



Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll, sondern müssen gesondert entsorgt oder beim Händler zurückgegeben werden!



Laut Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gehört Elektroschrott nicht in den Hausmüll sondern muß gesondert entsorgt werden!